

Výměna regulačního šroubení na rozdělovači R553M

- 1) Odstavte rozdělovač od zbytku systému uzavřením uzavíracích armatur na vstupu a výstupu rozdělovače.
- 2) Vypouštěcím ventilem odpusťte vodu z rozdělovače tak, aby nebyla tyč R553M zavodněna.
- 3) Pomocí imbus klíče uzavřete regulační šroubení, které budete měnit. **Poznamenejte si počet otáček do uzavření pro opětovné nastavení regulace na nově instalovaném šroubení!!!**
- 4) Stranovým klíčem vyšroubujte regulační šroubení z tyče rozdělovače R553M. **Pozor, šroubení je díky svému krátkému závitu v rozdělovači R553M zalepeno!**
- 5) Vnitřní závit tyče R553M očistěte od zbytků lepidla a důkladně vysušte.
- 6) Nové regulační šroubení našroubujte v **otevřené pozici** do tyče rozdělovače R553M. Pro zatěsnění závitu použijte **výhradně lepidlo**. (zelený Loctite 638)
- 7) Nechte alespoň 2 hodiny nezavodněné.
- 8) Otevřete uzavírací armatury na vstupu a výstupu rozdělovače a dle potřeby dopusťte vodu do systému.
- 9) **Imbus klíčem uzavřete regulační šroubení a od uzavřené polohy nastavte dle poznamenaného počtu otáček požadovanou regulaci!!!**

