

Odvzdušnění topné soustavy

s rozdělovači s automatickou regulací průtoku série „DB“ (PICV)

Zásadní změna správného postupu při odvzdušňování systému podlahového vytápění s rozdělovačem DB. Platí pro všechny verze!

- 1) Otevře se vypouštěcí ventil na zpátečce
- 2) Všechny regulační šroubení **musí** být naplno otevřené
- 3) Všechny ventily na zpátečce **musí** být otevřené a na regulační stupnici **musí** být nastavena pozice 4
- 4) Zavřou se oba KK na vstupu do rozdělovače
- 5) Zavřou se oba automatické odvzdušňovací ventily
- 6) Otevře se napouštěcí kohout na přívodu a pustí se voda do systému. **POZOR – max. tlak vody jsou 3 bary.** Voda se vypouští ze zpátečky do nádoby. Odvzdušňování se provádí zásadně na všech okruzích najednou.
- 7) Po odvzdušnění se zavře přívodní napouštěcí ventil a následně vypouštěcí ventil. Otevřou se oba odvzdušňovací ventily a na ventilových vložkách se nastaví předepsaná pozice průtoku.
- 8) Po dokončení procesu napouštění a odvzdušnění se provede **standardní tlaková zkouška.**

<https://www.youtube.com/watch?v=wRfinbKrLO4>