

# K380 CLEAN

## čistící kapalina pro nové vysokoteplotní systémy



### Popis

K380 CLEAN je neutrální, rychlá a účinná čistící kapalina pro nové vysokoteplotní systémy. Kapalina odstraňuje před uvedením systému do provozu zbytky ze zpracování rozvodů, oleje, maziva, korozivní nečistoty nebo jiné usazeniny.

### Použití

K380 CLEAN se používá v 1% koncentraci (1l roztoku na 100l vody v systému). Po napuštění kapaliny do systému ji ponechte cirkulovat po dobu 2-3 hodin při teplotě 70-80 °C. Následně se systém vypustí dle místních předpisů a naplní vodou opatřenou inhibitorem.

### Verze a kódy

Kód	Objem [l]
K380Y001	1

### Fyzikální vlastnosti

- barva: fialovo modrá
- vůně: charakteristická
- skupenství: kapalina
- Rozpustnost: úplná
- Ph při koncentraci 1%: cca. 8

GIACOMINI S.p.A. nenesie žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Nepoužívejte v systému s chemicky upravenou vodou nebo neurčitým chemickým složením. Výrobek uchovávejte na suchém místě při pokojové teplotě. Při přelévání používejte polyetylenové nádoby. Vyhněte se přímému kontaktu koncentráту se silnými kyselinami a oxidačními látkami. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Neuchovávejte v kontaktu s potravinami a jinými chemickými látkami. Po použití vždy nádobu s výrobkem uzavřete.



### Etiketa

Etiketa nebezpečného roztoku v souladu s nařízením (CE) 1272/2008 (CLP) a jeho dodatky a novelami.

### Upozornění

#### Prohlášení o možném nebezpečí

**H317** Může vyvolat kožní alergické reakce.

**H319** Způsobuje vážné podráždění očí.

#### Bezpečnostní prohlášení

**P101** Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce lahvičku nebo štítek s přípravkem.

**P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.

**P280** Používejte ochranné rukavice. Chraňte si oči a obličej.

**P302+P352** PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Vydatně opláchněte vodou a mýdlem.

**P333+P313**

V PŘÍPADĚ KOŽNÍCH REAKCÍ NEBO VYRÁŽKY:

Vyhledejte lékařskou pomoc.

**P501** Výrobek a jeho obal recyklujte/vyhoďte dle místních nařízení

#### EUH 208 Obsahuje směs:

5-CHLORINE-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE

[EC NO. 247-500-7];

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE

[EC NO. 220-239-6] (3:1);

Může způsobit alergickou reakci.



